



R21, C21, R25 und C25 nur Bestücken, wenn die Anschlüsse EX-R und EZ-0 benutzt werden.

R3 ist eine Brücke nur bestücken wenn eine Verbindung +5V Stepcraft zu Arduino benötigt wird.