



Ersatzteilliste

Hinweise zu Ersatzteilbestellungen finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.

IBS/E Artikel-No. 28481

ET-Nr.:	Benennung	
28481-01	Überwurfmutter	/ Swivel nut
28481-02	Spannzange (Zubehör)	/ Collet (accessory)
28481-03	Sicherungsring	/ Locking ring
28481-04	Federscheibe	/ Spring washer
28481-06	Kugellager	/ Ball bearing
28481-10	Motorbefestigungsschrauben	/ Motor fastening screws
28481-12	Arretierknopf	/ Lock button
28481-15	Gehäuseschraube	/ Housing screw
28481-16	Regelknopf	/ Regulating knob
28481-17	Schalter	/ Switch
28481-18	Motorritzel	/ Motor pinion gear
28481-20	Platine	/ Board
28481-22	Gerätebügel	/ Device bracket
28481-23	Netzleitung incl. Stecker und Tülle	/ Supply cable with plug and support sleeve
28481-24	Schlüssel	/ Wrench
28481-25	Zentrierring	/ Centring ring
28481-27	Motorgehäuse	/ Motor housing
28481-28	Motor incl. Ritzel	/ Motor with pinion
28481-29	Hintere Gehäusekappe	/ Rear housing cap
28481-30	Stützring	/ Bearing ring
28481-31	Mutter	/ Swivel nut
28481-32	Welle	/ Shaft
28481-33	Gehäusekopf mit Arretierknopf	/ Housing front part with lock button
28481-34	Lüfter	/ Fan
28481-97	Artikelverpackung (ohne Abb.)	/ Article packaging
28481-99	Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise	/ Operating instructions incl. Safety instructions