

Signal:
 - DISABLE (Aktiv 5V) schaltet alle Relais aus
 - REL_X (Aktiv 5V) schaltet das entsprechende Relais an

